

Bruksanvisning och handhavande av ljuddekoder ZIMO för Rc1-4

Observera följande punkter: Dekodern är endast avsedd för inmontering i modelltåg.

Undvik stötar och tryck mot dekodern och utsett den inte för fukt.

Dekodern är anpassad för lok med digitalkontakt och ska endast användas tillsammans med det loket. Tänk på att alltid stänga av strömmen till loket/dekodern innan du monterar/demonterar dekodern. Om du måste plocka ur högtalaren ur loket måste du vara mycket försiktig när du handskas med högtalaren. Dess svarta högtalarmembran är otroligt känslig och får inte utsättas för beröring eller tryck!

Fabriksinställd adress: DCC/NMRA: 55, Motorola:55**

Fabriksinställt antal fartsteg: 28

Multiprotokoll: Dekodern förstår och känner automatiskt om du använder Märklin*/ Motorola**-format, eller något av de NMRA/DCC baserade formaten.

Dekodern är lastavkännande: dekodern känner av om det är ett motlut eller en nerförsbacke som loket åker i och kompenserar automatiskt så att loket åker i samma hastighet.

Kortslutningssäker på motorutgången och funktionsutgångarna.

kompatibel med Lenz och Märklins bromsmoduler och Zimos "Zugbeeinglussung" (funktionen måste aktiveras).

Följande ljud hör du vid digitalkörning av Rc1-4:

F0 Vitt frontljus i körriktning med rött ljus bakåt.

F1 Extra, Heljus vitt i körriktningen om du själv kopplar om, är utgång AUX3 på dekodern.

F2 Motorljud, start upp motorljud och med strömavtagare som går upp + gnissel vid inbromsning.

F3 Signalhorn.

F4 Lokförardörr öppnas/stängs.

F5 Konduktörsvissla för avgång.

F6 Huvud kompressor.

F7 Start Kompressor.

F8 Hjulgnissel vid växelpassage.

F9 Högtalarutrop, avgångar från spår.

F10 Högtalarutrop, varning för väsktjuvar.

F11 Extra, fläkt, fungerar bara när motorljud är aktiverat

F12 Extra, Av och på för vagnsbelysning, om du kopplar själv utgång AUX4 på dekodern

F13 Extra, Av och på för vagnsbelysning, om du kopplar själv utgång AUX5 på dekodern

F14 Extra, strömavtagare upp och ner.

För en lista över alla programmerbara CV-värden se manualen för MX644 som du kan hitta som pdf-dokument på <http://www.zimo.at/web2010/documents/handbuch.htm>

Sammanställning av bruksanvisningen är gjord av JECO AB, kontakt & frågor på info@jeco.se

OBS!

Viktigt att veta.

En 21-polig dekodern skall monteras som bilden visar, annars går dekodern sönder och garantin täcks inte.

Denna sida upp!

