

Bygganvisning för JECO underrede Z65 i växelström

Vi kommer här att gå igenom de olika stegen som är viktiga att tänka på vid montering av JECO Z65 underrede

1. Sätt ihop sidorna på boggien med varandra. Putsa till undersidan och översidan på boggien, även sidan där snäckan ska in. Fila även bort ojämnheter där hjulaxlarna ska ligga men gör inte hålen större då det kommer att glappa och du får ett underrede som hoppar fram.
2. Fila bottenplattans alla sidor, både utvändigt och invändigt, fila ner kanterna något så att hjulen inte kan ta i dom.



3. Lägg kuggen på plats.
1, Stort rött kugg under snäckan.
övriga kugg, används ej i AC
Fetta in kuggen innan du stänger boggien.
4. Montera ihop sidorna med varandra, tapparna gör att halvorna hålls ihop, du kan även lägga i någon droppe Cyano men detta behövs ej då motorn limmas på plats och håller halvorna på plats.
5. Fäst löd örat med skruven i hålet i sidan på boggien.
6. Lägg hjulen på plats, du får möjligen justera kuggen på hjulet så att hjulet kan glappa lite i sidled. Dra fast botten plattan med skruven. Ställ underredet på spåret och prov rulla. Den ska nu rulla som en vanlig vagn.
7. Montera svänghjulet på motorn, ska monteras på den sidan som har kontakt blecken. Pressa ner det nästan hela vägen. På andra sidan ska snäckan monteras, pressa ner den halvägs ungefär.



8. Fäst motorn med lim på ovansidan av boggien och tryck in snäckan i hålet. Tänk på att den sidan på motorn som har den vita pricken ska vara neråt. Fetta in snäckan innan motorn monteras.

9. Löd kabel i mellan kontakt blecket på motorn och löd örat på sidan av boggien. Samma sak på andra sidan fast i mellan motorn och släpskon.
Nu fungerar modellen analogt, följ nu anvisningen för dekodern.

10. Om du nu har gjort allting korrekt så ska din modell vara färdig för avgång.

Innehållsföteckning

Boggie 3 delar

1 x motor Mashima, 1 x Svänghjul

1 x Snäcka, 1 x Kuggjul,

1 x Hjul med kugg + 1 x löpaxel,

3 x skruvar, 1 x Löd öra

1 x släpsko 7164+ 1 x Dekoder ESU 54614



Placering av släpskofästet som gängas för släpskoskruven M2. Kuggtappar som ej används borttages enl. bild. OBS! Att botten plattan skall kapas i 2 delar för att hålla hjulaxlarna på plats och att släpskon skall gå fritt, se bild.

JECO AB
w w w . j e c o . s e

Tel: 08-54555380, info@jeco.se
Http://www.jeco.se